

驱动程序安装说明

1、驱动安装

从官网下载或从包装中附带的光盘中获得驱动程序，安装后使用。配置驱动后可对鼠标进行灯光设置、DPI 设置、参数设置、宏设置、LOD 设置。

2、驱动设置

打开驱动设置界面（需连接设备，否则无法打开驱动），进行灯光设置、DPI 设置、参数设置、宏设置、LOD 设置。可进行多组配置，界面顶部为菜单。

A、灯光设置

点击“灯光”进行鼠标底部灯光效果设置，选择不同的灯光模式，可让鼠标底部显示不同灯光效果。用户可以自行调节亮度、速度、颜色等。



B、DPI 设置

点击“DPI”可进行鼠标 DPI 档位及 DPI 数值修改、滚轮及 LOGO 灯光颜色设置。



C、参数设置

点击“参数”可进行鼠标按键自定义、移动速度、滚轮滚动速度、双击速度、回报率设置。设置成功后，点击应用，即可完成设置。



D、宏设置

点击“宏”进入宏设置界面，先新建宏名，再选中宏名，点击“开始录制宏”，录制过程中，可在键盘上输入所需按键，然后再点击“停止录制宏”。

导入宏操作说明：在按键设置中，选择你想要设置的按键，在下拉菜单中点击“宏定义”，选择宏名称，最后点击应用即可完成。



E、LOD 设置

点击“LOD”进入鼠标抬起高度设置，高度调整低档为 2mm,高档为 3mm。设置成功后，点击应用，即可完成设置。

