DPI 切换

短按鼠标顶部 DPI 键,可在四档 DPI 值间循环切换。 800-1200-2400-3200, DPI 默认值为 1200, 驱动可调。

驱动程序安装说明

1、驱动安装

从官网下载或从包装中附带的光盘中获得驱动程序,安装后使用。配置驱动后可对鼠标进行 按键设置、宏设置、DPI设置、高级设置、更新升级设置等。

2、驱动设置

打开驱动设置界面(需连接设备,否则无法打开驱动),进行按键设置、宏设置、DPI设置、 高级设置、更新升级设置等,可进行多组配置自定义。

A、按键设置

界面左侧位置点击"按钮分配",点击选择鼠标图片上被设置按键,在图片左侧下拉框里选择相应的按键功能,可进行宏、多媒体功能、向上滚动、向下滚动等功能设置。

DELUX			記置文件 1
			配置文件 2
按钮分配		Film 6	配置文件 3
宏管理			
DPI 设定	按 钮 分 配 1		
高级设定	左键		2.44
更新/升级		2	派科
			きょう
			应用
恢复预设			确定
			取消

B、宏设置

界面左侧位置点击"宏管理",进入宏设置界面,点击"新增"输入宏名,再选中宏名,点 击绿色圆形按钮开始录制宏,录制过程中,可在键盘上输入所需按键,然后再点击红色方形 按钮停止录制宏。在录制选项中选择想要设置的选项。设置成功后,点击应用,即可完成设 置。

导入宏操作说明: 在按键设置中, 选择你想要设置的按键, 在下拉菜单中点击"宏", 选择 宏名称, 最后点击应用即可完成。



C、DPI 设置

界面左侧位置点击"DPI 设定",移动拖动条,可进行鼠标 DPI 档位数值修改。设置成功后, 点击应用,即可完成设置。



D、高级设置

界面左侧位置点击"高级设定",移动拖动条,可进行鼠标移动速度、滚轮滚动速度、双击速度、回报率设置。鼠标回报率有 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz 四档,默认 500Hz。设置成功后,点击应用,即可完成设置。



E、更新升级设置

界面左侧位置点击"更新/升级",更新点击"驱动程式下载"按钮,支援点击"线上支援" 按钮,点击后会打开更新/升级页面。

DELUX			
			配置文件 1
			配置文件 2
按钮分配	3.3	1.15	配置文件 3
宏管理	更新	支援	
DPI 设定	驱动程式下载	线上支援	
高级设定			224
更新/升级	驱动讯息		 〔 〔 〔 汇上〕
	安装驱动版本: 1.00.05 Beta		
	安装Firmware版本: 1.00.00		
	请透过E-mail与我们联系:www	v.deluxworld.com	
恢复预设			确定
			取消